



## Velg adgangskode ved bruk av nøkkeltast

Adgangskode fabrikkstandard 1,2,3,4  
Adgangskode fabrikkstandard 2,3,4,5  
Adgangskode fabrikkstandard 3,4,5,6

## Ny adgangskode

1 Trykk nøkkeltast 1,2 eller 3 ganger  
2 Tast inn gjeldende adgangskode  
3 Trykk nøkkeltast  
4 Tast inn ny adgangskode, 4 siffer  
5 Trykk nøkkeltast  
6 Tast inn ny adgangskode, 4 siffer  
7 Trykk nøkkeltast  
8 Tast inn ny adgangskode igjen  
9 Trykk nøkkeltast for å bekrefte

## Kopiering av radiokode fra håndsender

Tast inn gyldig adgangskode  
Håndsender holdes ved siden av kodetaster  
Trykk inn og hold ønsket knapp på håndsender  
Trykk inn og hold nøkkeltast på kodetastatur  
Vent på korte lyssignaler etterfulgt av langt lyssignal  
Slipp begge knappene  
Foreta en test.

## Reset til fabrikkinnstilling

Koble fra batteri og vent 10 sekunder  
Trykk på 0-tasten og hold den samtidig som batteriet kobles til  
Langsom blinking i 1 sek, hurtig blinking i 4 sek, rask blinking i 2 sek  
Slipp 0-tasten